

### Démarche :

Une fois le regard installé dans la tranchée et positionné dans sa situation finale, placez vous devant la ou les entrées à percer.

Munissez vous de la scie cloche correspondante au diamètre inscrit sur l'entrée à percer (160, 200 ou 315 mm).



Placez le bout de la mèche dans le **pré trou** de l'opercule. Attention, il est indispensable de percer au bon endroit, sous peine de ne pas pouvoir insérer le tuyau par la suite.

Commencez le perçage, faites tourner la scie cloche à vitesse moyenne en l'enfonçant petit à petit.

Une fois le perçage fini, éliminez les copeaux restant.



Placez le joint triple lèvre dans son logement. Le mettre en butée contre la paroi extérieure de la cunette.



Une fois le joint mis en place, appliquez de la pâte à PVC sur toutes les lèvres et insérez votre tuyau de manière à ce qu'il vienne en butée à l'intérieur du regard.