


Les ouvrages FAN (fosse) et CAN (cuve) doivent impérativement être enterrés sur toute la hauteur.
 Il faudra installer l'ouvrage sur un lit de sable ou scorie de 20cm d'épaisseur.
 Ensuite remblayer de 20cm de sable ou scorie tout autour de l'ouvrage.
 Pour finir remblayer le dessus de l'ouvrage de la même façon.

Si vous devez rouler avec un véhicule sur cet ouvrage:
 Prévoir une dalle de répartition armée (répartiteur de charge) qui viendra se reposer sur le terrain environnant l'ouvrage
 et non sur l'ouvrage lui-même.

Ne jamais utiliser cet ouvrage en hors-sol ou semi-enterré.

Matière :	Date : 04/10/2010	Dessiné par : DR
Feuille : 1 / 1	Titre : Pose Ouvrage Rotomoulé 3000 L et 5000 L	
	SOROCAL	
Solid Edge EDS PLM Solutions	Document n°:	