



SOROCAL SARL

Capital 1.020.000 FCFP
64 Avenue de la Baie de Koutio
Vème Zone DUCOS
B.P. 13502 - 98803 NOUMEA CEDEX - NOUVELLE-CALEDONIE
TEL : (687) 24.17.80 - FAX : (687) 25.23.12
e-mail:commercial@sorocal.nc / compta@sorocal.nc



GUIDE D'INSTALLATION – TOILETTES SECHES



Vous avez choisi le collecteur déshydrateur comme système de toilettes sèches et nous vous en remercions. Afin de vous faciliter son installation, voici quelques conseils pratiques qui vous permettront d'installer cet appareil en moins d'une journée.

Dimensions et design - Positionnement et terrassement

Voici le schéma de principe élémentaire de l'installation de l'appareil. On peut considérer le niveau "zéro" comme celui du sol (plancher de la cabine ou base de la cuvette).

Un terrassement sera nécessaire pour installer le collecteur et le "caler" avec du sable ou du matériau drainant (concassé 0/31.5).

Le collecteur a pour dimensions :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| • Longueur : 250 centimètres | (Terrassement : 250 à 260 cm) |
| • Largeur : 80 centimètres | (Terrassement : 80 à 100 cm) |
| • Profondeur 1 : 63 centimètres | (Terrassement : 70 à 90 cm) |
| • Profondeur 2 : 120 centimètres | (Terrassement : 120 cm) |

Début de la mise en oeuvre

- Choisir son emplacement et dessiner l'emprise au sol.
- Réaliser le terrassement en respectant les cotes annoncées afin de permettre le "calage" de l'appareil avec du sable ou du matériau drainant.



Dépose de l'appareil et positionnement de l'installation.

- Mettre à niveau la plateforme d'accueil (niveau "zéro").
- Mettre du matériau de "calage" en fond de fouille afin de bien positionner l'appareil et le caler sur son niveau définitif.



Positionnement définitif de l'appareil. Pose du plancher

- Le collecteur est "calé". Bien le protéger des intrusions dans le système en fermant provisoirement les orifices fonctionnels (assise cuvette, évacuation d'air et trappe de vidange).



- Positionner la "cabine" ou le "plancher" sur l'orifice correspondant à l'assise de la cuvette. Prévoir une évacuation différenciée pour l'urinoir. Poser et fixer la cuvette sur son orifice. Connecter l'urinoir à son évacuation.



- Fixation définitive de la cuvette sur le plancher par vissage et mise en place d'un joint d'étanchéité. Fixation du plancher sur le sol (cloutage, vissage, pieux, etc.)



Mise en place de la ventilation "haute"

- La cheminée d'évacuation est posée sur son support puis fixée au dos de la cabine par un collier d'haubanage. Bien s'assurer que le ventilateur "haut" fonctionne bien (aucune résistance).



Finition intérieure

- Les toilettes sèches sont, à présent, opérationnelles. Des panneaux d'information sont posés sur les appareils afin de faciliter le fonctionnement du collecteur.

