

CHÂSSIS POSE RAPIDE POUR CUVE POLYESTER AVEC VIROLE CYLINDRIQUE

6399

1 Définition technique

Les **châssis pose rapide** permettent de faciliter la pose des cuves en PRV (décanteurs primaires, Bioxymop 6330...) et diminuent de manière significative leur temps d'installation. Les cuves sont livrées sanglées et positionnées de niveau sur les châssis speed.

2 Installation

- 1— Réaliser un fond de fouille parfaitement plan et dresser le lit de pose en béton de 20 cm d'épaisseur.
- 2— Poser l'ensemble cuve/châssis sur le béton dressé
- 3— Couler une nouvelle couche de béton de 20 cm d'épaisseur pour lester l'ouvrage. Au cours de cette étape, veiller à ne pas déstabiliser l'ouvrage (il doit rester parfaitement de niveau).
- 4— Terminer l'installation en suivant les préconisations de la notice de pose de l'appareil concerné.



Caractéristiques

Les châssis pose rapide sont fabriqués en acier noir et constitués de :

- Berceaux
- Profil type IPN100
- Fers à béton et tube 40x40
- Anneaux d'ancrages
- Ceintures d'ancrages



Nous consulter pour tout dimensionnement et chiffrage.

